

# Manual do Usuário



**MODELO:** CAPTA TOP  
**MARCA:** IBRATELE  
**VOLTAGEM:** 48 V  
**BATERIA**  
**VOLTAGEM:** 4,5 V  
UTILIZA 3 PILHAS TAM. AA  
(NÃO INCLUSAS).  
**PRODUZIDO NA CHINA**



15699-21-14370

**ADVERTÊNCIA!** AS PILHAS NÃO PODEM SER RECARREGADAS; OS DIFERENTES TIPOS DE PILHAS NOVAS E USADAS NÃO PODEM SER MISTURADOS; SÓ DEVEM SER USADAS PILHAS DO TIPO RECOMENDADO OU UM SIMILAR; AS PILHAS DEVEM SER COLOCADAS RESPEITANDO A POLARIDADE; AS PILHAS DESCARREGADAS DEVEM SER RETIRADAS E DESCARTADAS; OS TERMINAIS DE UMA PILHA NÃO PODEM SER COLOCADOS EM CURTO-CIRCUITO.

## Modelo Capta TOP

**Leia integralmente estas instruções antes de operar a unidade.**



## **Parabéns!**

Agora você é o proprietário de um aparelho telefônico DRF, um aparelho de comunicação de alta qualidade. Para garantir uma operação sem problemas, leia atentamente estas instruções antes de iniciar a instalação.

## **Instalação**

### **Conectando o telefone**

1. Insira uma extremidade do cabo espiral do dispositivo no conector do mesmo e a outra extremidade no conector localizado no lado esquerdo do telefone.
2. Insira uma extremidade da linha de alimentação no conector localizado na parte superior do telefone e a outra extremidade no conector de parede.

### **Serviço de identificação de chamadas**

Esta unidade é compatível com um serviço de identificação de chamadas oferecido por sua empresa de telecomunicações. Se você houver assinado o serviço de identificação de chamadas, as informações do interlocutor serão exibidas no LCD após o primeiro toque.

### **Cuidados e uso do seu telefone**

- Como o telefone é um dispositivo elétrico, você deverá evitar instalações perto de uma banheira ou em qualquer outro local úmido.
- Tome cuidado durante a instalação para que os cabos telefônicos não sejam perfurados com instrumentos afiados.
- Para manter a aparência de seu telefone, evite deixar o mesmo sob a luz direta do sol.
- As superfícies plásticas do telefone e do cabo podem ser limpas usando um pano umedecido apenas com uma solução detergente suave e não abrasiva.

## Configurações

No modo "no gancho", pressione "SET" e depois digite 1-8 para visualizar o menu desejado. Pressione "DEL" para voltar ao menu principal.

Descrição dos ícones no LCD:

IN: significa chamada recebida. Este telefone pode armazenar no mínimo 30 grupos de chamadas recebidas.

Obs.: o telefone não armazena permanentemente todas as chamadas recebidas se a linha telefônica for desconectada.

OUT: significa chamada feita. Este telefone pode armazenar no mínimo 16 grupos de chamadas efetuadas.

Obs.: o telefone não armazena permanentemente todas as chamadas efetuadas se a linha telefônica for desconectada.

M: significa mês

D: significa dia

MON-SUN: significa semana

REP: significa refazer a chamada

NEW: significa nova chamada recebida

CAL: significa ajuste da calculadora ON.

VIP: significa número VIP.

Não importa se a chamada for recebida ou efetuada, este telefone fará automaticamente uma contagem regressiva do tempo de conversação.

## **Relógio (Data e Hora)**

1. Pressione "SET". O LCD exibirá "SET 12345678".
2. Pressione 1 para exibir "1-data 2-cl", no sub-menu. Pressione 1 para ajustar DATE e o LCD exibirá "d 2012 ----". Insira diretamente o ano, mês e data atual, por exemplo, insira "13 05 05" e a data será salva como ano 2013 mês 05 dia 05.
3. Pressione 1 para exibir "1-data 2-cl". No sub-menu pressione 2 para ajustar TIME e o LCD exibirá "cl ----". No sub-menu, insira diretamente a hora e os minutos, por exemplo, insira "21 45" e o horário será salvo como 21 horas e 45 minutos.
4. Após ajustar o YEAR, MONTH, DAY, HOUR e MINUTE, pressione SET para salvar e DEL para voltar ao menu superior/principal.

## **Toque**

1. Pressione “SET” e o LCD exibirá “SET 12345678”. Pressione 2 para exibir ajuste do RINGER. O LCD exibirá “1R 2VIP 3VOL”. Pressione 1 para inserir o tipo de toque e pressione UP ou DOWN para selecionar seu toque favorito. Existem no total 16 melodias de toques.
2. Pressione 2 para exibir o ajuste de melodia VIP e pressione UP ou DOWN para selecionar seu toque favorito. Existem no total 16 melodias de toques.
3. Pressione 3 para exibir o ajuste de volume do toque e pressione UP ou DOWN para selecionar o volume desejado para o toque. Existem no total 4 níveis de volume .
4. Pós configurar tudo, pressione SET para salvar e DEL para voltar ao menu anterior.

## **Despertador**

Este dispositivo permite configurar 3 diferentes horários de despertador.

1. Pressione “SET” e o LCD exibirá “SET 12345678”. Pressione 3 e o LCD exibirá “AL 1-2-3”.
2. Pressione “1” para exibir o sub-menu. O LCD exibirá “ALAR OFF”.
3. Pressione UP ou DOWN para ativar a função de alarme e o LCD exibirá “ALAR 00-00”. Digite diretamente o horário de alarme desejado, por exemplo "08 00". O alarme será ajustado para as oito horas. Ao terminar, pressione SET para salvar e DEL para voltar ao menu superior/principal.
4. O ajuste do segundo e terceiro alarme é efetuado da mesma forma.

Observação: O alarme só funcionará quando a linha telefônica estiver conectada. O alarme 1 funciona apenas uma vez, o alarme 2 e o 3 são alarmes diários. Durante o toque do despertador, pressione qualquer tecla para desligar seu alarme.

## **Função DND (Não perturbe, bloqueio de chamada recebida)**

1. Pressione “SET” e o LCD exibirá “SET 12345678”. Pressione 4 e o LCD exibirá “off\_r 00-00”.
2. Insira diretamente o horário desejado para não ser perturbado, por exemplo "01 00" e o LCD exibirá "off\_r 01-00". Ao terminar, pressione SET para salvar e DEL para voltar ao menu superior.

3. Quando o menu indicar stand-by, o LCD exibirá 01-00 e manterá a contagem regressiva, isto significa que na próxima 1 hora, o telefone não tocará para nenhuma chamada recebida, até que a contagem regressiva encerre.

No modo DND, se o visor LCD exibir SLEEP 00-, isso significa 41 minutos restantes durante o modo DND. Se o tempo DND acabar ou o aparelho for retirado do gancho, o modo DND terminará.

Observação: Durante o modo DND, o telefone só tocará quando o alarme funcionar.

Após definir o código de área local, quando os códigos de área de entrada da chamada forem os mesmos do código definido, o código de área de entrada do número de telefone será filtrado e apenas manterá os números restantes.

### **Chamadas de longa distância**

1. Pressione "SET" e o LCD exibirá "SET 1 DATE". Pressione 2 vezes, o LCD exibirá "SET 3 LCODE".
2. Pressione "SET" para entrar no sub-menu e o LCD exibirá "LCODE 0----" e o dígito "0" irá piscar.
3. Pressione "UP" ou "DOWN" para ajustar o código de longa distância correto. Pressione "SET" para salvar, a unidade entrará automaticamente na próxima configuração de dígitos. No total, 5 dígitos podem ser configurados.
4. Após configurar todos os códigos de longa distância, pressione "SET" para salvar a configuração e sair.

### **Definição de código de área externa**

1. Pressione "SET" e o LCD exibirá "SET 1 DATE". Pressione 3 vezes, o LCD exibirá "SET 4 OCODE".
2. Pressione "SET" para entrar no sub-menu e o LCD exibirá "OCODE - " e o espaço " " irá piscar.
3. Pressione "UP" ou "DOWN" para ajustar o código de área correto. No total 10 dígitos (0-9) podem ser configurados.
4. Ao terminar, pressione "SET" para confirmar e sair.

Por exemplo, o código de área externo de nosso escritório é 9. Após definir este código de área, ao visualizar as chamadas recebidas, veremos que não há um dígito de prefixo à frente do número recebido, como 12345678. Pressione CBK, o dígito "9" será adicionado automaticamente antes desse número (912345678) e, em seguida, ligue para ele.

## **Memória**

**Esta unidade pode armazenar 6 memórias de um toque.**

### **Memória de um toque**

Armazenar: No modo telefone no gancho, pressione "STORE" e então insira o número de telefone desejado e depois M1 -- M6, o que indica a tecla você gostaria de armazenar.

Ou escolha o número de telefone desejado a partir da chamada recebida pressionando "UP" ou "DOWN" para obtê-lo, depois pressione "STORE" e M1 - M6 que significa a tecla onde você gostaria de armazená-lo.

Chamada externa: Pressione M1 - M30 onde você armazenou o número de telefone desejado, depois pressione CBK para discar para fora.

## **Prevenção contra discagem não permitida**

1. Pressione "SET" e o LCD exibirá "SET 1 DATE", depois pressione 3 vezes e o LCD exibirá "SET 10 SP1".
2. Pressione "SET" para entrar no sub-menu e o LCD exibirá "SP1 OFF".
3. Pressione "UP" ou "DOWN" para selecionar "SP1 ON" e SET para confirmar. SP1 OFF significa que a função está desligada. SP1 ON significa que está ligada.

## **Função DND (Não perturbe, bloqueio de chamada recebida)**

No modo telefone no gancho, pressione a tecla DND por 3 segundos para entrar na função DND, visor LCD SLEEP 00-30. Pressione esta tecla novamente para ajustar a duração DND. Cada vez que pressionar a tecla DND você poderá aumentar 30 minutos, ou pressionar a tecla UP/DOWN para ajustar. Pressione DEL ou não faça nenhuma operação por 30 segundos para sair.

Durante o modo DND, se o visor LCD SLEEP 00-41 aparecer, isso significa 41 minutos restantes durante o DND. Se o tempo DND acabar ou você pegar o aparelho, o modo DND encerrará.

Observação: Durante o modo DND, o telefone só tocará quando o número VIP ligar. O alarme também não funcionará.

### **16 melodias de toques de grupo**

Pressione "SET" e o LCD exibirá "SET 1 DATE", depois pressione 5 vezes e o LCD exibirá "SET 6 RING".

Pressione "SET" para entrar no sub-menu. O LCD exibirá "SET RING 00".

Pressione "UP" ou "DOWN" para selecionar a melodia de campanha de 00-16. (SET RING OFF significa toque silencioso) Pressione a tecla SET para salvar e sair.

Observação: quando o telefone não estiver equipado com baterias, haverá apenas 8 melodias de campanha a escolha. (De RINGER 01-08)

### **Ajuste do tempo de flash**

1. Pressione "SET" e o LCD exibirá "SET 1 DATE", depois pressione 6 vezes e o LCD exibirá "SET 7 FLASH".
2. Pressione "SET" para entrar no sub-menu. O LCD exibirá "FLASH 600". O tempo padrão de flash é de 600 segundos.
3. Pressione "UP" ou "DOWN" para selecionar o tempo de flash desejado. São 100ms, 120ms, 180ms, 270ms, 300ms, 600ms, 1000ms.
4. Ao terminar, pressione "SET" para confirmar e sair.

### **Ajuste do tempo de pausa**

1. Pressione "SET", o LCD exibirá "SET 1 DATE", depois pressione 7 vezes e o LCD exibirá "SET 8 PAUSE".
2. Pressione "SET" para entrar no sub-menu. O LCD exibirá "PAUSE 3\_0". O tempo padrão de flash é de 3 segundos.
3. Pressione "UP" ou "DOWN" para selecionar o tempo de pausa desejado. Há 1 s, 2 s, 3 s, 4 s.
4. Ao terminar, pressione "SET" para confirmar e sair.



### **Ajuste P-T**

1. Pressione "SET". O LCD exibirá "SET 1 DATE" e depois pressione 8 vezes. O LCD exibirá "SET 9 P-T".
2. Pressione "SET" para entrar no sub-menu. O LCD exibirá "TONE". O tempo padrão de flash é o do modo de discagem TONE.
3. Pressione "UP" ou "DOWN" para selecionar o modo PULSE/TONE desejado.
4. Ao terminar, pressione "SET" para confirmar e sair.

Quando estiver no modo de discagem PULSE, pressione o botão \* para alterar temporariamente o modo de discagem de PULSE para TONE. (conforme nosso modelo TELTA-217-8)

### **Ajuste de discagem não permitida**

1. Pressione "SET". O LCD exibirá "SET 1 DATE", depois pressione 9 vezes. O LCD exibirá "SET 10 SP1".
2. Pressione "SET" para entrar no sub-menu. O LCD exibirá "SP1 OFF". A configuração padrão é "Desligar o modo de discagem ilegal."
3. Pressione "UP" ou "DOWN" para selecionar e abrir esta função e o LCD exibirá "SP1 ON".
4. Ao terminar, pressione "SET" para confirmar e sair.

### **Fazendo uma chamada:**

1. Pegue o telefone ou pressione o botão SPEAKER.
2. Aguarde o sinal de discagem.
3. Insira o número do telefone.
4. Quando terminar, recoloque o aparelho no gancho ou pressione novamente o botão SPEAKER para desligar.

**Pré-discagem:** No modo telefone no gancho, digite primeiro o número de telefone desejado. Pressione "DEL" para apagar qualquer entrada errada. Ao terminar, pressione o botão CBK/ARD para discar esse número de telefone imediatamente.

### **Recebendo uma chamada:**

1. Quando o aparelho tocar.
2. Pegue o telefone ou pressione o botão SPEAKER.
3. Quando terminar, recoloque o aparelho no gancho ou pressione novamente o botão SPEAKER para desligar.

### **CBK/ARD/OUT/DEL**

Ao pressionar UP/DOWN ou OUT para visualizar as chamadas recebidas ou efetuadas, encontre o número de telefone desejado e depois pressione CBK/ARD para retornar a chamada. Se a linha estiver ocupada, pressione novamente CBK/ARD e o telefone irá automaticamente chamar o número discado. Quando encontrar o número desejado, pressione CBK/ARD para retornar a chamada. Se a linha estiver ocupada, pressione a tecla novamente, a unidade disará automaticamente este número a cada 9-10 segundos; no máximo 16 vezes, até que seja possível conectar. Durante a verificação dos números de identificação de chamadas, pressione DEL para apagar o número atual. Mantendo este botão pressionado por 3 segundos, todos os números serão apagados.

### **CAL/VOL/HOLD/FLASH**

**CAL**- Pressione o botão CAL para entrar na função de calculadora. Em seguida, digite os dígitos e sinais para operar esta unidade como uma calculadora. Pressione DEL para apagar a entrada errada. Pressione AC para iniciar um novo cálculo, e pressione CAL novamente para sair.

**VOL**- No modo telefone no gancho, segure VOL para ajustar a chave TONE. No modo viva-voz, pressione VOL para ajustar o volume do alto-falante. O visor LCD "VOL HI" indica volume alto e "VOL LO" indica volume baixo.

**HOLD**- Este botão permite interromper uma conversa sem desligar quando ocorre uma circunstância importante ou privada do seu lado e você não quer que o outro lado ouça através do telefone. Você poderá apertar este botão e a outra pessoa ouvirá uma melodia. Após terminar a conversa com o terceiro, pressione novamente este botão ou o botão SPEAKER para dar continuidade à chamada.

**FLASH**- O botão Flash permite o acesso a recursos especiais da companhia telefônica, como chamada em espera e chamada de três vias. Você também pode pressionar o botão FLASH para obter tom de discagem para fazer uma nova chamada sem desligar o telefone. A duração do FLASH é definida de fábrica para 600 ms.

**PAUSE**- Quando você estiver usando PABX (central automática privada) para fazer uma chamada, pressione o número da área externa e depois pressione o botão Pausa. A unidade detectará o intervalo entre a conexão de sua unidade ao PABX. Da próxima vez, que você rediscar esse número, será fácil discar para fora sem notar o intervalo de conexão da unidade telefônica ao PABX.

### **Rediscagem**

O telefone armazena automaticamente o último número discado. O número permanecerá em REDIAL até que outro número seja discado.

Para discar o último número chamado:

1. Pegue o telefone ou pressione o botão viva-voz.
2. Aguarde pelo tom de discagem.
3. Pressione REDIAL.

### **Viva-voz e viva-voz de longa distância**

Este botão permite que você disque ou receba uma chamada sem precisar pegar o aparelho. Além disso, este telefone foi especialmente projetado com Viva-Voz para Longa Distância. Teoricamente em modo de viva-voz, seu alcance de fala pode chegar a 3 metros. Para que a outra pessoa possa ouvi-lo claramente, é necessário manter uma distância máxima de 1 m.

